
KÄYTTÖOHJEET

(LUE HUOLELLISESTI)

DURA-STILTS®




HENKILÖKOHTAINEN SOVITUS

SÄÄDÄ JÄTTITASSU-MONITOIMIJALAT SINULLE SOPIVIKSI

1

KIINNITÄ SÄÄRITUET KUVAN OSOITTAMALLA TAVALLA




D MALLI

F MALLI


2

SÄÄDÄ JALAT MINIMIKORKEUTEEN




3

SÄÄDÄ JOUSITUS MINIMIJÄYKKYYTEEN




4

KIINNITÄ KANTATUKI




6

KIINNITÄ SÄÄRITUKI NIIN, ETTÄ HIHNA KIINNITTYY POHJELIHAKSEN YLÄPUOLELTA




7

KIRISTÄ TASAISESTI (ÄLÄ KIRISTÄ LIIAN LUJALLE)



5

HUOMIOI SUOSITEL TAVA KENKÄTYYPPI



KOVA KENKÄ

EI KOSKAAN

8

SIJOITA TUEN PIDIKE KESKELLE JA KIRISTÄ



9



KIRISTÄ ALAPUTKEN KIINNITYSPULTTI

10

VALITSE PUHDAS JA TASAINEN ALUE
NOUSE JALOILLE TOISEN HENKILÖN AVUSTAMANA JA SEISO SUORANA


HUOMIO

KIINNITÄ ENSIN SÄÄRITUEN HIHNAT (A)
VARMISTU; ETTÄ KANTAPÄÄ VASTAA KANTATUKEEN (B & F)
SEISO JALAT HIUKAN HAARA-ASENNOSSA (D)
SEISO SUORANA JA RENTOU DU (G)




11



SÄÄDÄ JALKOJEN SIVUTTAISTUKI



EI




KYLLÄ

EI
KOSKAAN

12



SÄÄDÄ JALKOJEN TASAPAINOITUS ETEEN- JA TAAKSEPÄIN



EI



KYLLÄ

EI
KOSKAANJOS JALAT EIVÄT TUNNU
SOPIVILTA, SIIRRÄ KANTATUKIA

KÄVELEMINEN

TOISEN AVUSTAMANA

1

HARJOITTELE JALKOJEN TOIMINTAA TAIVUTTELEMALLA POLVIA

2

KÄVELE ETEENPÄIN AIVAN NORMAALISTI NIIN, ETTÄ KANTAPÄÄ KOSKETTAÄ ENSIN MAAHAN.
ÄLÄ VEDÄ JALKOJA

3

HARJOITTELE KÄVELEMISTÄ, KUNNES SE ON VARMAA JA RENTOUTUNUTTA

4

JOS ON TARPEELLISTA, SÄÄDÄ TASAPAINOMEKANISMIA NIIN, ETTÄ JALAT TUNTUVAT SOPIVILTA

5

JOUSIEN KIRISTYS JÄYKISTÄÄ JALKOJEN TOIMINTAA. JOS ON TARPEELLISTA, SÄÄDÄ JOKO
YLÄ- TAI ALAJOUSIA. ÄLÄ KOSKAAN KIRISTÄ JOUSIA NIIN PALJON ETTÄ NE PURISTUVAT
TÄYSIN YHTEEN KÄVELLESSÄ

ÄLÄ KOSKAAN KÄYTÄ VÄÄRIN SÄÄDETTYJÄ JALKOJA

KIINNITÄ AINA ENSIN SÄÄRITUEN HIHNAT ENNEN JALKAHIHNOJA
(IRROITA PÄINVASTAISessa JÄRJESTYKSESSÄ)

VARMISTU, ETTÄ KENGÄN KANTA VASTAA KANTATUKEEN.
KIRISTÄ HIHNAT RIITTÄVÄN LUJALLE

ÄLÄ KOSKAAN KÄYTÄ JALKOJA SUOJAAMATTOMIEN IKKUNA-AUKKOJEN TAI
PORTAIKKOJEN LÄHELLÄ TAI MISSÄÄN MAHDOLLISESSA VAARATILANTEESSA

VARO PÄÄN KORKEUDELLA OLEVIA ESINEITÄ

ÄLÄ KÄVELE LIUKKAILLA, JYRKÄSTI NOUSEVILLA TAI MUUTEN SOPIMATTOMILLA
PINNOILLA

ÄLÄ ASTU TARVIKEKASOJEN, KAAPELEIDEN TAI JÄTEKASOJEN YLI

OLE ERITYISEN VAROVAINEN TYÖSKENNELLÄSI SÄHKÖISTETTYJEN KAA PELEIDEN
LÄHELLÄ. **ALUMIINI JOHTAA SÄHKÖÄ**

(D MALLI) KIRISTÄ KORKEUDEN SÄÄTÖRUUVIT RIITTÄVÄN KIREÄLLE KORKEUDEN
SÄÄDÖN JÄLKEEN

TARKASTA JALAT SÄÄNNÖLLISESTI MAHDOLLISEN VAURION, KULUNEISUUDEN TAI
LÖYSTYNEEN KIINNITYKSEN VARALTA

LIIKKUVIEN OSIEN VOITELEMINEN EI OLE TARPEELLISTA

JALKOJEN PUHTAANAPITÄMINEN JATKAA NIIDEN KÄYTTÖIKÄÄ

TÄMÄ KÄYTTÖOHJELEHTINEN ON TARKOITETTU AINOASTAAN OHJEEKSI, KOSKA TUOTTEEN KÄYTTÖ VARSINAISISSA
CLOSUHITEISSA ON SEN VALMISTAJAN JA EDUSTAJIEN VALVONNAN ULKOPUOLELLA

