

---

# BRUKSANVISNING

---

(LÄS NOGRANT)


# DURA-STILTS®



## PERSONLIG PROVNING

## JUSTERA JÄTTETASS-MULTIFÖTTER LÄMPLIGA FÖR DIG


1

FÄST BENSTÖDET  
SÅSOM BILDEN VISAR


MODELL D

MODELL F

2


JUSTERA FÖTTER  
I MINIMIHÖJDEN

3


JUSTERA FJÄDRING  
I MINIMIBELASTNING

4


FÄST KLACKSTÖDET




6

FÄSTA BENSTÖDET  
SÅ ATT REMMEN  
FASTNAR OVANPÅ  
VADMUSKELN

7

SPÄNN JÄMT  
(SPÄNN INTE FÖR HÅRT)


5



HÅRD SKO

ALDRIG


8

PLACERA STÖDETS FÄSTE I MITTEN  
OCH SPÄNN

9

SPÄNN UNDERRÖRETS FÄSTBULTAR

10

VÄLJ RENT OCH JÄMNT OMRÅDE  
STIG PÅ FÖTTER HJÄLPT AV ANDRA PERSONER OCH STÅ RAK

OBSERVERA

FÄST FÖRST BENSTÖDETS REM (A)  
SÄKRA, ATT HÅLEN TAR MOT KLACKSTÖDET (B & F)  
STÅ LITET GRENSE (D)  
STÅ RAK OCH SLAPPN AV (G)

B





C







D

E




F

G



**11****JUSTERA FÖTTERNAS SIDOSTÖD****NEJ****JA****ALDRIG****12****JUSTERA FÖTTERNAS BALANSERING FRAM- OCH BAKÅT**

OM FÖTTERNA KÄNNS OLÄMPLIGA;  
FLYTTA DÅ KLACKSTÖDET

**NEJ****JA****ALDRIG****ATT GÅ****HJÄLPT AV ANDRA****1**

TRÄNA FÖTTERNAS FUNKTION GENOM ATT BÖJA KNÄN

**2**

GÅ FRAMÅT ALLDELES NORMALT SÅ ATT HÄLEN RÖR FÖRST VID MARKEN SLÄPA INTE FÖTTER

**3**

TRÄNA ATT GÅ; TILLS DET ÄR SÄKERT OCH AVKOPPLAT

**4**

OM DET ÄR NÖDVÄNDIGT, JUSTERA BALANSMEKANISMEN SÅ ATT FÖTTERNA KÄNNS LÄMPLIGA

**5**

ATT SPÄNNA FJÄDRAR STYVNAR FÖTTERNAS FUNKTION. OM DET ÄR NÖDVÄNDIGT JUSTERA ÖVER-ELLER UNDERFJÄDER  
SPÄNN ALDRIG FJÄDRARNA SÅ MYCKET, ATT DE PRESSAS HELT IHOP NÄR MAN GÅR

**TRYGGHET OCH SERVICE****RISKERA INTE DIN TRYGGHET**

ANVÄND ALDRIG FEL JUSTERADE FÖTTER

FÄST ALLTID FÖRST BENSTÖDETS REMMAR FÖRE FOTREMMARNA  
(LOSSNA OMVÄND ORDNING)

FÖRSÄKRA, ATT KLACKEN SITTER MOT KLACKSTÖDET  
SPÄNN REMMEN TILLRÄCKLIGT HÅRT

ANVÄND ALDRIG FÖTTER VID OSKYDDADE FÖNSTER ELLER TRAPPUPPGÅNGAR  
ELLER NÅGON RISKFYLLD SITUATION

AKTA SAKER PÅ HUVUDETS HÖJD

GÅ INTE PÅ HALA, LUTANDE ELLER PÅ ANNAT SETT OLÄMPLIGA YTOR

GÅ INTE ÖVER VIRKE, KABLAR ELLER SOPHÖGAR

VAR SÄRSKILT FÖRSIKTIG, NÄR DU ARBETAR VID ELLEDNINGAR, SOM HAR  
SPÄNNINGEN PÅ. **ALUMINIUM LEDER STRÖM**

(MODELL D) NÄR DU HAR JUSTERAT HÖJDEN, SPÄNN DÅ REGLERINGSSKRUVAR  
TILLRÄCKLIGT

KONTROLLERA FÖTTERNA REGELBUNDET FÖR EVENTUELLA SKADOR, SLITENHET  
ELLER LÖSA FÄSTEN

RÖRLIGA DELAR BEHÖVER INTE SMÖRJAS

FÖRBRUKNINGSTIDEN KAN FÖRLÄNGAS GENOM ATT FÖTTERNA HÅLLS RENA

DENNA BRUKSANVISNING ÄR ÅSYFTAD ENBART SOM FÖRHÅLLNINGSGRÄNS, DÄRFÖR ATT PRODUKTENS ANVÄNDNING  
I NORMALA OMSTÄNDIGHETER HÄNDER UTANFÖR KONTROLL AV SÄLJARE ELLER TILLVERKARE

